






请根据以下教程, 来进行线下 MicroPython SDK 安装. 然后请回到 getting start 教程网页, 继续完成向导.

## 1, 下载 Zip 文档.

- 选择 patch1 SDK 里面的 1 个版本下载. 建议下载最新的 SDK 版本.
- 选择 patch2 Tools 里面的 1 个版本下载. 用户需要跟自己的操作系统进行选择. (Windows, Linux).

## 2, 解压缩 patch1 和 patch2.



请选择“解压缩到当前文件夹/解压缩到这里”, 来解压缩 patch1 和 patch2. 然後回到 getting start 教程网页. 在完成解压缩之后, SDK 的线下安装就完成了.